



| | 型 式 | SP-25AL | | | | | | | | |
|------|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 周波数 | 50/60Hz | | | | | | | | |
| (JO) | 電動機出力 | 7 5 0 W | | | | | | | | |
| | 定格電圧 | 単相100V | | | | | | | | |
| | 使用温度 | 雰囲気0~40℃、液5~40℃ | | | | | | | | |
| | 本体重量 | 約20kg 乾燥状態 | | | | | | | | |
| | 付属品 | ホース(φ25)2m 2本 ストレーナー 1個 ホースバンド 3個 | | | | | | | | |

- 1) このポンプは移送液が潤滑作用をしますので、液体を吸わない状態で、 空運転は絶対にしないでください。尚、呼び水は不要です。
- (a) 2) 常用温度は5~40℃です。この範囲外での運転は性能・寿命が低下します。
 - 3)溶剤、有機酸、アルカリ液などの薬品には使用できません。
 - 4) ポンプ内部のインペラー (ラバーベーン) は消耗品です。 常温、清水の場合で、約3,000時間を目安に交換してください。
 - 5) 長期間使用しない場合は、インペラーを取りはずして保管してください。 (インペラーの取りはずし、交換はポンプカバーをはずし容易に行えます。)
 - 6) 液の凍結のおそれがある場合は使用後、ポンプカバーをはずして水を抜くか、 ごくわずかの空回転でポンプの水を抜いてください。
 - 7) 異物の混入のおそれのある場合は、必ずストレーナーをつけて下さい。
 - 8) 製品は性能・機能向上のために、仕様およびデザインを予告なく変更する場合があります。

| - 1 | | | | | | | | | |
|-----|------|----|------------------|---------|---------|-----------|--|--|--|
| | 8 | 2 | カプラー | ADC | | | | | |
| | 7 | 2 | アダプター | ADC | | | | | |
| | 6 | 1 | エルボ | FCMB270 | | | | | |
| | 5 | 1 | カバー | SPC | 1. 0t | ハンドル付 | | | |
| | 4 | 1 | ベース | SUS304 | 1.5t | | | | |
| | 3 | 1 | カップリング | | | | | | |
| | 2 | 1 | モーター | | 1∅ 750W | | | | |
| | 1 | 1 | ポンプ | | | | | | |
| 本 | 部品番号 | 個数 | 部品名 | 材料 | 寸法 | 備考 | | | |
| 本 | 設計森本 | 製図 | 検図 承認 森本 森本 松本 | | | 尺度 1/5 | | | |

| L | | | | | | | | | 1 | ハンノ | | | | | |
|---|--|------|----|-----------------------------|--------------|-----|----|---------------------|----|----------|----|----|----------------------------|----|----------------------|
| | | | О | ハンドル変更(旧300x60)、性能曲線・自吸揚程削除 | 2016. 09. 12 | 森本 | 松本 | 部品番号 | 個数 | 部品名 | i | 材料 | 寸法 | 備考 | |
| Ī | | | b | ハンドル変更(旧280x70) | 2015. 04. 23 | 森本 | 松本 | _{設計} 森本 | 製図 | 森本 森本 | 松本 | | | | _{尺度} 1/5 |
| Ī | | | а | 使用液温度変更 | 2014. 12. 11 | 森本 | 松本 | | | 可搬式吸引ポンプ | | | 77/4名 19.3 日付 2014.10.23 | | |
| Ī | | | 符号 | 記事 | 日付 | 変更者 | 承認 | 東浜工業株式会社 | | SP-25AL | | | ^{図面番号} TKK3-0935c | | |